

# Das Provisorium

alte  
**CONDITOREI**  
BUCHMANN

## BEDIENUNGSANLEITUNG

### I. Vorbereitung zum Waschen und Spülen:

- Tür öffnen und Waschwassersiebe einsetzen
- Automat durch Drücken einer Programmvorwahl-Taste einschalten (I, II oder III)
- Sobald die Programmtaste nicht mehr blinkt ist die Temperatur von Boiler- und Tanktemperatur erreicht.



### II. Bedienung beim Waschen und Spülen

- Waschgut mit dem Korb einsetzen und Programm I, II oder III wählen.
- Programmstart-Taste drücken



### III. Automat ausschalten

- Taste „0“ drücken. Wenn keine Lampe mehr leuchtet ist die Maschine korrekt ausgeschalten
- Zum Leeren des Tanks die Programmtaste drücken



- Tankraum mit Frischwasser säubern und Siebe reinigen.

